

# WR7

Программируемый и обучаемый пульт дистанционного управления

## Руководство по эксплуатации



 **UNIVERSAL<sup>®</sup>**  
remote control

The Pioneer in Control Technology

## Поздравляем!

Вы приобрели программируемый и обучаемый пульт дистанционного управления Universal Remote Control WR7. Теперь вы сможете управлять всеми устройствами в доме при помощи одного простого пульта. Его можно использовать с тысячами других AV-устройств благодаря огромной встроенной библиотеке кодов. Новая модель существенно упростит ваше общение с домашней развлекательной системой.

Это руководство предлагает простые пошаговые инструкции для программирования пульта WR7. В нем содержится вся необходимая информация.

Руководство по эксплуатации WR7® 2008 Universal Remote Control, Inc.

Этот документ защищен законодательством США об авторских правах, а также Бернской конвенцией. Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения Universal Remote Control, Inc. Компания не несет ответственности за технические ошибки и опечатки, которые могут обнаружиться в руководстве, несмотря на принятые меры по проверке точности информации. Технические характеристики и описание в руководстве может изменяться без предварительного уведомления. MacroPower™ и SimpleSound™ являются торговыми марками Universal Remote Control, Inc. Entertainment Made Simple® является зарегистрированной торговой маркой Universal Remote Control, Inc. Все остальные наименования товаров и бренды являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками своих владельцев.



The Pioneer in Control Technology

500 Mamaroneck Avenue, Harrison, NY 10528

Тел.: (914) 835-4484 Факс: (914) 835-4532

# Содержание

## Начало работы - обзор

- Контроль до 7 устройств одновременно ..... 5
- Кнопки включения устройств ..... 5
- Обучение ..... 5
- Функция AUX ..... 6
- Подсветка кнопок ..... 6
- Установка батарей ..... 6
- Сигнал низкого уровня заряда ..... 6
- Режим автоматического выключения ..... 6

## Специальные функции

- MacroPower™ и другие макрокоманды ..... 7
- Избранные каналы ..... 7
- SimpleSound™ и сквозное управление ..... 7

## Расположение кнопок и их функции ..... 8

## Программирование WR7 с использованием кодов ..... 9

- Быстрая настройка ..... 9-10
- Ввод трехзначного кода ..... 11-13
- Автоматический поиск ..... 14-15

## Программирование WR7 в режиме обучения ..... 16-18

## Функция AUX: программирование седьмого устройства ... 19

## Поиск подходящего кода ..... 19-20

## **Программирование специальных функций**

- MacroPower™ — включение/выключение системы 21-22
- Программирование избранных каналов . . . . . 23-24
- SimpleSound™ — управление громкостью  
всей системы . . . . . 25-26
- Сквозное управление каналами. . . . . 27
- Сквозное управление транспортом . . . . . 28
- Сквозное управление экранным меню . . . . . 29

## **Удаление запрограммированных функций. . . . . 30**

- Удаление одной команды . . . . . 30
- Удаление всех команд, назначенных устройству . . . . 31
- Удаление MacroPower и других макрокоманд. . . . . 32
- Удаление SimpleSound и других сквозных команд. . . . 33
- Возврат к настройкам по умолчанию. . . . . 34

## **Таблица запрограммированных кодов. . . . . 35**

- AUDIO . . . . . 36
- CD . . . . . 37
- VCR/DVR . . . . . 38
- AUX . . . . . 39
- TV. . . . . 40-41
- DVD . . . . . 42
- CABLE/SAT . . . . . 43

## **Часто задаваемые вопросы . . . . . 44**

## **Гарантия . . . . . 45**

## **Технические характеристики . . . . . 45**

## Начало работы – обзор

### Контроль до 7 устройств одновременно

Пульт ДУ WR7 предназначен для управления несколькими AV-устройствами, число которых может достигать семи. Пульт работает почти со всеми аудиоустройствами, телевизорами, DVD-плеерами, аналоговыми и цифровыми видеомагнитофонами, CD-плеерами, спутниковыми и кабельными абонентскими приставками, а также вспомогательными устройствами (осветительными приборами, музыкальными серверами и т. д.)

### Кнопки включения устройств

Запрограммировав пульт для всех своих устройств, вы сможете переключать его на управление конкретным устройством нажатием соответствующей кнопки. Например, при нажатии кнопки TV пульт будет управлять телевизором, а при нажатии кнопки DVD – DVD-проигрывателем.

При каждом нажатии кнопки устройства на пульте загорается индикатор, показывающий, каким устройством осуществляется управление.



### Обучение

WR7 «запоминает» функции оригинальных пультов компонентов других производителей, даже если эти пульты отсутствуют в его встроенной базе.

## Функция AUX

Кнопка AUX предназначена для управления седьмым компонентом, который может входить в систему. Это может быть второй видеомагнитофон или DVD-плеер, либо другое аудиоустройство.

## Подсветка кнопок

Все кнопки WR7 подсвечены, чтобы пульт можно было использовать в темноте. Нажмите кнопку LIGHT [Подсветка], чтобы подсветить клавиатуру. Нажмите ее еще раз, чтобы выключить подсветку (или просто подождите 10 секунд, подсветка выключится автоматически).

## Установка батарей

Нажмите на язычок и снимите крышку батарейного отсека на обратной стороне пульта. Вставьте две щелочные батареи AA (входят в комплект поставки), в соответствии с символами (+) и (-) в батарейном отсеке. Закройте отсек крышкой.



## Сигнал низкого уровня заряда

Когда батареи садятся и требуют замены, при нажатии кнопки POWER [Вкл.] трижды мигает индикатор.

## Режим автоматического выключения

WR7 автоматически отключается, если в течение тридцати секунд не нажата ни одна кнопка. Это предотвращает расход заряда батареи, когда пульт просто валяется на диване.

## Специальные функции

WR7 имеет ряд удобных функций, помогающих экономить время.

### **MacroPower™ и другие макрокоманды**

MacroPower – уникальная функция, которая позволяет включать или выключать все устройства в системе нажатием одной кнопки. Пульт WR7 имеет 13 кнопок макрокоманд, каждой из которых можно назначить до 20 команд. С нажатием одной из таких кнопок будет воспроизведена вся серия команд.

### **Избранные каналы**


Это одна из самых популярных функций WR7. Настроив пульт, вы можете выбирать один из четырех любимых каналов нажатием одной кнопки — при этом не надо вводить номер канала. Для вызова любимого канала достаточно нажатия одной кнопки.

### **SimpleSound™ и сквозное управление**

Регулировка громкости SimpleSound – динамическая функция, которая позволяет регулировать громкость во всей системе, даже если у каких-то устройств нет встроенной регулировки громкости, например, TIVO, DVD и VCR... Это позволяет избавиться от постоянного переключения между устройствами. Например, чтобы увеличить громкость при просмотре DVD, обычно приходится брать пульт от телевизора. А при использовании WR7 не придется даже нажимать кнопку TV. Достаточно запрограммировать SimpleSound в режиме DVD, и вы сможете управлять громкостью телевизора в любом режиме.

SimpleSound – «сквозная функция», которая не ограничивается регулировкой громкости. Можно также управлять каналами, транспортом, экранным меню и пр.

# Расположение кнопок и их функции





## Программирование WR7 с использованием кодов

Доступны три способа программирования WR7 при помощи кодов устройств, заранее введенных в пульт.

- Быстрая настройка
- Ввод трехзначных кодов
- Автоматический поиск

Метод быстрой настройки — уникальная новая функция, которая позволяет легко и быстро указать до 10 основных брендов каждого устройства с помощью однозначных кодов. Ввод трехзначных кодов позволяет настроить WR7 на работу с определенными моделями брендов. Метод автоматического поиска будет по одному сканировать бренды, представленные в памяти пульта. Его следует использовать, когда предыдущие два метода не дают результата.

\* \* \*

### Быстрая настройка

**ШАГ 1:** вручную или при помощи старого пульта включите устройство, которое вы хотите запрограммировать, например, телевизор.

**ШАГ 2:** наведите WR7 на устройство (в данном случае телевизор), нажмите и удерживайте соответствующую кнопку устройства (в данном случае кнопку TV).

**Удерживая кнопку устройства, начинайте нажимать цифровые кнопки по одной**, начиная с 1 и до 0, пока устройство (телевизор) не выключится.

**ШАГ 3:** отпустите кнопку устройства, чтобы сохранить код. Индикатор устройства мигнет трижды, подтверждая сохранение кода. Повторите эти действия для других устройств.



## Ввод трехзначного кода

**ШАГ 1:** найдите в списке в конце настоящего руководства 3-значный цифровой код, назначенный вашему бренду. Коды отсортированы по типу устройства и по названию бренда. Например, если вам нужен код для телевизора Sony, найдите категорию телевизоров, а потом категорию Sony.

**ШАГ 2:** найдя трехзначные коды для всех устройств, которыми вы хотите управлять при помощи WR7, запишите все варианты кода для каждого из устройств. Это очень важно, поскольку с устройством будет работать только один код.

**ШАГ 3:** вручную или при помощи старого пульта включите устройство, которое хотите запрограммировать, например, телевизор.

**ШАГ 4:** Нажмите на WR7 одновременно кнопку устройства (в данном случае кнопку TV) и кнопку SELECT. Удерживайте обе кнопки в течение двух секунд, пока не включится индикатор телевизора. Это означает, что вы вошли в режим программирования.



**ВАЖНО:** в режиме программирования у вас есть 30 секунд на выполнение следующего шага. Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, индикатор погаснет, пульт выйдет из режима программирования, и придется начинать все сначала.

**ШАГ 5:** наведите WR7 на устройство (в данном случае телевизор) и введите первый из записанных трехзначных кодов. Используйте цифровые кнопки от 0 до 9. При каждом нажатии кнопки будет мигать индикатор устройства.



Если вы ввели правильный код, устройство выключится. Если не выключилось, введите следующий код из списка, и так далее.

**ШАГ 6:** если вы ввели код, и устройство выключилось, нажмите кнопку ON на WR7, чтобы включить его обратно. Убедитесь, что работают кнопки VOLUME и CHANNEL (или PLAY и STOP при настройке VCR или DVD). Например, телевизор Sony выключился при вводе кода 147, но кнопка громкости не работает. Введите следующий код из списка. Повторяйте действия шага 5, пока не добьетесь идеальной работы.

**ШАГ 7:** введя правильный код, сохраните его. Нажмите кнопку устройства (**в данном случае телевизора**) еще раз, чтобы сохранить код.

Индикатор устройства мигнет трижды, подтверждая успешное сохранение кода. Теперь при нажатии кнопки TV все кнопки пульта будут управлять телевизором.

Запрограммируйте остальные устройства, повторяя действия шагов 3-7.

**ВАЖНО:** если вы перепробовали все коды в списке, но устройство не выключается, воспользуйтесь функцией автоматического поиска (страница 14) или обучения (страница 16).


## Автоматический поиск

Автоматический поиск позволяет просканировать все коды в таблице, чтобы найти подходящий для своего устройства.

**ШАГ 1:** вручную или при помощи старого пульта включите устройство, которое вы хотите запрограммировать, например, телевизор.

**ШАГ 2:** нажмите на WR7 одновременно кнопку устройства (в данном случае кнопку TV) и кнопку SELECT. Удерживайте обе кнопки в течение двух секунд, пока не включится индикатор телевизора. Это означает, что вы вошли в режим программирования.

**ВАЖНО:** в режиме программирования у вас есть 30 секунд на выполнение следующего шага. Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, индикатор устройства выключится. Пульт ДУ выйдет из режима программирования, и придется начинать все сначала.



**ШАГ 3:** наведите WR7 на устройство и нажмите стрелку вверх [▲] или вниз [▼]. При каждом нажатии кнопки со стрелкой пробуются один код. Когда будет найден правильный код, устройство выключится.

**ШАГ 4:** если вы нашли код, и устройство выключилось, нажмите кнопку ON на WR7, чтобы включить его снова. Убедитесь, что работают кнопки VOLUME и CHANNEL (или PLAY и STOP при настройке DVD). Если кнопки не работают, вам нужен другой код. Продолжайте нажимать на кнопки со стрелками, пока не добьетесь идеальной работы.

**ШАГ 5:** найдя правильный код, сохраните его. Нажмите кнопку устройства (в данном случае телевизора) еще раз, чтобы сохранить код.

Индикатор устройства мигнет трижды, подтверждая успешное сохранение кода. Теперь при нажатии кнопки TV все кнопки пульта будут управлять телевизором.

Примечание: используйте этот метод для устройств, которые не удалось настроить с помощью ввода кодов или быстрой настройки.

**ВАЖНО:** если вы не нашли код в течение пяти минут, попробуйте использовать режим обучения (страница 16).

НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ЭТО  
УСТРОЙСТВО В МАГАЗИН  
ОБРАТИТЕСЬ В НАШ ОТДЕЛ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ, ПИШИТЕ  
НА [techsupport@UniversalRemote.com](mailto:techsupport@UniversalRemote.com)

или звоните по 1-800-901-0800  
(9:00 - 18:00 по стандартному восточному времени)

## Программирование WR7 в режиме обучения

**ШАГ 1:** положите WR7 напротив пульта, который вы будете использовать в качестве образца, как показано на рисунке. ИК-датчики обоих пультов должны соприкасаться (или почти соприкасаться).



**ШАГ 2:** Нажмите на WR7 одновременно кнопку устройства (в данном случае кнопку TV) и кнопку ENTER. Удерживайте обе кнопки в течение двух секунд, пока не включится индикатор телевизора. Это означает, что вы вошли в режим программирования.

**ВАЖНО:** в режиме программирования у вас есть 30 секунд на выполнение следующего шага. Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, индикатор устройства выключится. Пульт ДУ выйдет из режима программирования, и придется начинать все сначала.

**ШАГ 3:** нажмите любую кнопку на WR7, на которую вы хотите назначить команду. Например, если вы хотите назначить кнопке [MUTE] на WR7 команду отключения звука телевизора с другого пульта, нажмите кнопку [MUTE]. Индикатор телевизора мигнет, показывая, что WR7 готов запомнить команду.



**ШАГ 4:** нажмите и удерживайте кнопку [MUTE] на другом пульте, пока индикатор устройства на WR7 не мигнет дважды. Продолжайте назначать команды другим кнопкам.

Примечание: при возникновении ошибки индикатор устройства мигнет пять раз. В этом случае повторите действия шагов 3 и 4.

**ШАГ 5:** когда WR7 запомнит все нужные команды для выбранного устройства, нажмите и удерживайте кнопку устройства и кнопку ENTER, чтобы сохранить результаты. Индикатор устройства мигнет трижды, подтверждая сохранение.

Проверьте правильность работы кнопок. Повторите действия шагов 1-5 для других устройств.

### **Если обучение не работает, попробуйте следующее:**

- Если вы используете плазменный телевизор, перейдите в другую комнату.
- Не программируйте пульт под светом флуоресцентных ламп или прямыми солнечными лучами.
- Смените батареи в старом пульте.
- Попробуйте изменить расстояние между двумя пультами.
- Отрегулируйте угол между пультами (WR7 должен лежать на ровной поверхности, а другой пульт можно наклонять относительно него, держа в руках)
- Нажимайте кнопки на втором пульте и сразу отпускайте, не удерживайте их нажатыми.

## **Некоторые дополнительные факты в связи с процессом обучения:**

- «Заученные» функции замещают существующие предустановленные команды.
- «Заученные» функции автоматически удаляются, если той же кнопке назначается другая команда.
- Заученные функции сохраняются даже после перепрограммирования пульта с использованием другого кода.
- Для восстановления изначальной функции необходимо удалить заученную команду
- Чтобы при нажатии соответствующей кнопки на WR7 громкость повышалась плавно, начинайте быстро и часто нажимать кнопку повышения громкости на пульте, который берется в качестве образца.

## Функция AUX: программирование седьмого устройства


После того, как вы запрограммировали WR7 для управления шестью устройствами, и не использовали при этом кнопку AUX, можно воспользоваться ею при программировании седьмого устройства, например, второго телевизора, DVD-плеера или другого AV-компонента. Назначение выполняется так же, как и для любой другой кнопки устройства с применением метода быстрой настройки, ввода кода, функции автоматического поиска или обучения.

### Поиск предустановленного кода

Используя для программирования устройства автоматический поиск или обучение, вы можете не знать запрограммированный код. Здесь написано, как его определить — затем вы можете записать этот код в настоящем руководстве для обращения к нему в будущем.

**ШАГ 1:** нажмите одновременно кнопку устройства, код которого вы хотите определить, и кнопку SELECT. Удерживайте обе кнопки в течение двух секунд, пока не загорится индикатор устройства.

**ВАЖНО:** в режиме программирования у вас есть 30 секунд на выполнение следующего шага. Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, индикатор устройства выключится. Пульт ДУ выйдет из режима программирования, и придется начинать все сначала.



**ШАГ 2:** нажмите кнопку [INFO] и сосчитайте, сколько раз мигнет индикатор устройства. Это будет первая цифра кода. После этого последует пауза около секунды, и индикатор снова начнет мигать, показывая вторую цифру кода. После второй секундной паузы индикатор покажет третью цифру.

**Пример:** один раз, пауза, восемь раз, пауза, три раза – код 183. 10 миганий означают 0.

# Программирование специальных функций

## Программирование макрокоманд

На WR7 имеется 13 кнопок макрокоманд (ON, SYSTEM OFF, 7 кнопок устройств и четыре кнопки «My Favorites»). На каждую можно назначить до 20 команд. При нажатии одной из таких кнопок будет воспроизведена вся серия команд.

### MacroPower™ — включение/выключение системы

MacroPower управляет несколькими устройствами одновременно, нажатием одной кнопки. Представьте, как удобно включать одновременно телевизор, DVD-плеер и ресивер одной кнопкой. Обычно для этого нужны три разных пульта. Эту команду можно назначить любой кнопке On или System Off. Следуйте приведенным ниже указаниям.

**ШАГ 1:** чтобы назначить команду MacroPower кнопке [ON], нажмите одновременно кнопки [ON] и [MUTE] и удерживайте их в течение двух секунд, пока не загорится индикатор устройства.




**ВАЖНО:** в режиме программирования у вас есть 30 секунд на выполнение следующего шага. Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, индикатор устройства выключится. Пульт ДУ выйдет из режима программирования, и придется начинать все сначала.

**ШАГ 2:** нажмите кнопку устройства, которое должно включаться, затем кнопку[ON]. Повторите это для всех устройств в том порядке, в каком они должны включаться. При каждом нажатии кнопки [ON] будет мигать индикатор устройства.



**ШАГ 3:** введя все команды включения, нажмите кнопку повышения номера канала, чтобы сохранить макрокоманду. Индикатор устройства мигнет трижды, подтверждая сохранение.



**Предложение:** большая часть устройств включается и выключается одним сигналом. Возможно, вы захотите, запрограммировать MacroPower только для кнопки [ON], а кнопку [SYSTEM OFF] зарезервировать для включения устройств по отдельности.

**Примечание:** если вы хотите запрограммировать MacroPower для кнопки [SYSTEM OFF], повторите описанную выше процедуру для кнопки [ON].

## Программирование избранных каналов

В режиме управления кабельным или спутниковым телевизором четыре кнопки [MY FAVORITES] используются для выбора каналов.

Каждая кнопка переключает вас на один из любимых каналов. Как их запрограммировать:

**ШАГ 1:** нажмите кнопку [CABLE/SAT] для перехода в кабельный/спутниковый режим.

**ШАГ 2:** Нажмите одну из кнопок [MY FAVORITES] и кнопку [MUTE] одновременно и удерживайте в течение 2 секунд, пока индикатор устройства не включится.

**ВАЖНО:** в режиме программирования у вас есть 30 секунд на выполнение следующего шага. Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, индикатор устройства выключится. Пульт ДУ выйдет из режима программирования, и придется начинать все сначала.



**ШАГ 3:** при помощи цифровых кнопок введите номер любимого канала. При каждом нажатии кнопки индикатор устройства будет мигать.

**ШАГ 4:** нажмите кнопку повышения номера канала, чтобы сохранить макрокоманду. Индикатор устройства мигнет трижды, подтверждая сохранение.



Кнопка повышения  
номера канала

### Замечания о программировании макрокоманд

- На каждую кнопку можно назначить до 20 команд.
- Можно запрограммировать отсрочку выполнения команд, нажимая кнопку [PAUSE]. При каждом нажатии отсрочка увеличивается на полсекунды.
- Если добавить отсрочку в самом начале пульт не будет реагировать на команду без нажатия кнопки в течение двух секунд.
- Можно программировать макрокоманды «слоями», нажимая между ними кнопку [STOP]. Например, если нажать [009], [STOP], [035], [STOP], [365], [STOP] в шаге 3 настройки избранного канала, пульт будет включать канал 009 при первом нажатии, 035 при втором и так далее.
- Назначить макрокоманды кнопкам [CH▲] и [PAUSE] нельзя.




**SimpleSound™ — управление громкостью всей системы**  
SimpleSound — одна из самых интересных функций WR7. Она позволяет контролировать громкость BСЕХ устройств в системе, даже если у каких-то устройств нет встроенной регулировки громкости, например, у TIVO, DVD-плеера или видеомagniтофона. Это позволяет избавиться от постоянного переключения между устройствами. Сначала нужно определить, какой из компонентов будет использоваться для вывода звука. В простой системе это могут быть динамики телевизора, в сложной — ресивер или система домашнего кинотеатра.

Давайте настроим SimpleSound.

**ШАГ 1:** нажмите и удерживайте кнопку устройства, которое вы хотите дополнить регулятором громкости (например, DVD-плеер или видеомagniтофон) и кнопку SELECT в течение трех секунд, пока не загорится индикатор устройства.

**ВАЖНО:** в режиме программирования у вас есть 30 секунд на выполнение следующего шага. Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, индикатор устройства выключится. Пульт ДУ выйдет из режима программирования, и придется начинать все сначала.



**ШАГ 2:** нажмите кнопку увеличения громкости [VOL▲], а потом кнопку устройства, которое будет использоваться для регулирования звука. Индикатор устройства мигнет трижды, подтверждая сохранение. Три кнопки (увеличение/уменьшение громкости и приглушение звука) будут сохранены в одной группе.



Повторите действия шагов 1-2 для других компонентов.

**Примечание:** SimpleSound относится к «сквозным» функциям, и не ограничивается контролем громкости. Ее можно назначать и кнопкам других групп. Если для доступа к какому-либо средству управления вам часто приходится переключаться на одно из устройств, подумайте об использовании сквозной функции.

## Сквозное управление каналами

«Сквозная» функция позволяет запрограммировать WR7 так, что кнопки управления каналами (увеличение/уменьшение, цифры и ENTER) будут работать в режиме любого устройства.

**ШАГ 1:** нажмите и удерживайте кнопку устройства (например, [DVD] или [VCR]), которое вы хотите дополнить управления каналами, и кнопку SELECT в течение трех секунд, пока не загорится индикатор устройства.

**ВАЖНО:** в режиме программирования у вас есть 30 секунд на выполнение следующего шага. Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, индикатор устройства выключится. Пульт ДУ выйдет из режима программирования, и придется начинать все сначала.

**ШАГ 2:** нажмите кнопку повышения номера канала [CH▲]. Индикатор устройства мигнет.



Кнопки устройств



CHANNEL [Канал]



SELECT [Выбрать]

**ШАГ 3:** Нажмите кнопку [TV] или [CABLE/SAT], в зависимости от того, с какого устройства вы хотите контролировать каналы. Индикатор устройства мигнет трижды, подтверждая сохранение.

## Сквозное управление транспортом

«Сквозная» функция позволяет запрограммировать WR7 так, чтобы средства управления транспортом видеомagneфона или DVD-плеера (PLAY, STOP, FF, REW, PAUSE, SKIP и RECORD) работали и с другими устройствами.

**ШАГ 1:** нажмите и удерживайте кнопку устройства (например, [CABLE/SAT] или [TV]), которое вы хотите дополнить функцией управления транспортом, и кнопку SELECT в течение трех секунд, пока не загорится индикатор устройства.

**ВАЖНО:** в режиме программирования у вас есть 30 секунд на выполнение следующего шага. Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, индикатор устройства выключится. Пульт ДУ выйдет из режима программирования, и придется начинать все сначала.

**ШАГ 2:** нажмите кнопку [PLAY]. Индикатор устройства мигнет.



**ШАГ 3:** Нажмите кнопку [DVD] или [VCR], в зависимости от того, с какого устройства вы хотите контролировать транспорт. Индикатор устройства мигнет трижды, подтверждая сохранение.

## Сквозное управление экранным меню

«Сквозная» функция позволяет запрограммировать WR7 так, чтобы кнопки управления экранным меню режимов CBL и DVD (MENU, GUIDE, INFO, EXIT, SEL и кнопки курсора) работали в режиме других устройств.

**ШАГ 1:** нажмите и удерживайте кнопку устройства (например, [TV] or [VCR]), которое вы хотите дополнить функцией контроля экранного меню, и кнопку SELECT в течение двух секунд, пока не загорится индикатор устройства.

**ВАЖНО:** в режиме программирования у вас есть 30 секунд на выполнение следующего шага. Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, индикатор устройства выключится. Пульт ДУ выйдет из режима программирования, и придется начинать все сначала.

**ШАГ 2:** нажмите кнопку [MENU]. Индикатор устройства мигнет.



**ШАГ 3:** Нажмите кнопку [CABLE/SAT] или [DVD], в зависимости от того, с какого устройства вы хотите контролировать экранное меню. Индикатор устройства мигнет трижды, подтверждая сохранение.

## Удаление запрограммированных функций

Можно удалить одну запрограммированную команду, все команды для одного устройства, запрограммированные команды SimpleSound или MacroPower, а также вернуться к настройкам по умолчанию.

### Удаление одной команды

**ШАГ 1:** нажмите и удерживайте кнопку устройства, для которого хотите стереть команду, и кнопку [ENTER] в течение двух секунд, пока не загорится индикатор устройства.

**ВАЖНО:** в режиме программирования у вас есть 30 секунд на выполнение следующего шага. Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, индикатор устройства выключится. Пульт ДУ выйдет из режима программирования, и придется начинать все сначала.



**ШАГ 2:** нажмите и удерживайте кнопку, которую вы хотите освободить от назначенной команды, в течение 2 секунд. Индикатор устройства мигнет дважды, подтверждая удаление команды.

**ШАГ 3:** повторите действия шага 2, чтобы освободить остальные кнопки выбранного устройства от назначенных команд.

**ШАГ 4:** чтобы выйти из режима удаления команд, нажмите и удерживайте кнопку устройств и кнопку [ENTER], пока индикатор устройства не мигнет трижды.

## Удаление всех команд, назначенных устройству

Эта функция позволяет стереть с устройства все «заученные» команды. Так, если вы хотите удалить все «заученные» команды для телевизора, потому что купили новый, сделать это очень просто.

**ШАГ 1:** нажмите и удерживайте кнопку устройства, команды для которого хотите стереть, и кнопку [ENTER] в течение двух секунд, пока не загорится индикатор устройства.

**ВАЖНО:** в режиме программирования у вас есть 30 секунд на выполнение следующего шага. Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, индикатор устройства выключится. Пульт ДУ выйдет из режима программирования, и придется начинать все сначала.

**ШАГ 2:** нажмите и удерживайте кнопку устройства и кнопку [PAUSE] одновременно в течение 2 секунд. Индикатор устройства мигнет дважды, подтверждая удаление команд.



**ШАГ 3:** чтобы выйти из режима удаления команд, нажмите и удерживайте кнопку устройств и кнопку [ENTER], пока индикатор устройства не мигнет трижды.

## Удаление MacroPower и других макрокоманд

**ШАГ 1:** чтобы удалить макрокоманды с кнопки [ON] или [SYSTEM OFF], нажмите и удерживайте кнопку [ON] или [SYSTEM OFF] и кнопку [MUTE] одновременно, пока не загорится индикатор активного устройства.

**ВАЖНО:** у вас есть тридцать секунд, чтобы перейти к следующему шагу. В противном случае, индикатор выключится, и все придется начинать сначала.

**ШАГ 2:** нажмите кнопку повышения номера канала [CH▲], чтобы стереть команду и выйти из режима удаления. Индикатор устройства мигнет трижды, подтверждая удаление команд.



**Примечание:** чтобы удалить другие макрокоманды, просто нажмите соответствующую кнопку в шаге 1 вместе с кнопкой [MUTE].



## Удаление SimpleSound и других сквозных команд

**ШАГ 1:** нажмите и удерживайте кнопку устройства (например, DVD-плеера или видеомэгнитофона), команду управления громкостью для которого вы хотите стереть, и кнопку SELECT в течение 2 секунд, пока не загорится индикатор устройства.

**ШАГ 2:** нажмите кнопку увеличения громкости [VOL ▲] и ту же кнопку устройства, что и в шаге 1. Индикатор устройства мигнет трижды, подтверждая удаление команды.



Повторите действия шагов 1-2, чтобы удалить команды SimpleSound для других устройств.

Примечание: чтобы стереть другие сквозные команды, вместо кнопки увеличения громкости в шаге 2 нажимайте следующие кнопки:

- для управления каналами нажмите кнопку повышения номера канала [CH ▲]
- для управления транспортом нажмите кнопку PLAY [▶]
- для управления экранном дисплеем нажмите [MENU]


## Возврат к настройкам по умолчанию

Можно вернуть пульт WR7 к настройкам по умолчанию.

Нажмите и удерживайте кнопки [TV] и [REC] в течение пяти секунд, пока индикатор [CABLE/SAT] не мигнет пять раз. Все запрограммированные и настроенные коды будут стерты, и WR7 вернется к настройкам по умолчанию.

### Предупреждение

Будут стерты все запрограммированные и настроенные коды, введенные в пульт ДУ.



## Таблица запрограммированных кодов

Библиотека кодов WR7 поделена по категориям (звуково-производящее оборудование, CD-проигрыватели, DVD-проигрыватели и пр.)

Внутри каждой категории коды поделены по брендам (Sony, Panasonic, B&K и т. д.). Для некоторых брендов приведено более одного трехзначного кода.

Найдите нужную строку и используйте указанные в ней последовательности цифр.

<b>Звуковоспроизводящее оборудование</b>	Усилители, предусилители, AV-ресиверы	36
<b>CD-проигрыватели</b>	CD-проигрыватели и чейнджеры	36
<b>Видеомагнитофоны</b>	Видеомагнитофоны, цифровые видеомагнитофоны	37
<b>Прочие компоненты</b>	Плееры iPod, мультимедийные компьютеры, игровые приставки, блоки управления осветительными приборами	37
<b>Телевизоры</b>	Телевизоры, плазменные панели, проекторы и мониторы	38
<b>DVD-проигрыватели</b>	DVD-проигрыватели и рекордеры	39
<b>Кабельные декодеры и спутниковые приемники</b>	Кабельные декодеры и спутниковые приемники	40

## Звуковоспроизводящее оборудование

Марка	Коды
ADC	007
ADCOM	082 092 225 161 269 355 356
AWA	170 018 104 202 203 213 211 188
AKAI	189
AMC	125 126 127 281 282
ANGSTROM	142
ANTHEM	335 337
ARCAM	141 418
ATLANTIC TECHNOLOGY	342
AUDIO FILE	071
AUDIO MATRIX	167
AUDIO TECHNICA	134
B & K	096 097
BOSE	070 170 224 347 409 460
BOSTON ACOUSTICS	447
BRX	555
CARVER	006 028 061 071 201 214 226 185 022 077 284
CINEMA SOUND	134
CLARION	148 272
CLARION	026
DELPHI	515
DENON	109 215 230 234 330 001(Defauld) 801
DVICO	802
ELAN	057 290
ENLIGHTENED AUDIO	099 098
ESSENT	368 451
FISHER	047 214 182 297
FLEXTRONICS	378
FUSGATE AUDIOINCS	231 342
GE	056
GOLDSTAR	008
HARMAN KARDON	231 233 153 154 118 318
HITACHI	020
INTEGRA	275 781
INSIGNIA	589
JAMO	398 799
JCPENNEY	216
JENSEN	058
JVC	163 191 114 279 291
KENWOOD	026 066 145 192 182 005 280 374
KLH	331
KOSS	216
KRELL	072 376 384
KYOCERA	007
LEXICON	120 235 236 237 357 360
LINN	124 377
LUXMAN	139 052 165 115 004 009
LXI	056
MAGNAVOX	086 164 152 208
MARANTZ	006 028 031 040 063 185 479 251 265 119 289
MCINTOSH	238 286
MERIDIAN	100 012 013
MITSUBISHI	242 243 204
MONDIAL	157 158 042 043 081 112
MYRYAD	276 293
NAD	113 283 478 479
NAKAMICHI	040 244 245 172 183 287
NEC	176
NIRO	343
NILES	403
ONIKYO	017 046 108 080 209 275
OPTIMUS	026 041

Марка	Коды
OUTLAW	342
PANASONIC	032 195 219 177 292 383
PARASOUND	129 130 132 261 294 295 333 334
PHILIPS	249 250 251 063 119 805
PIONEER	014 039 044 069 168 116 035 078 198 480
POLKAUDIO	515
PROCEED	144 268
RCA	010 048 117 156 067 288
REALISTIC	019 056 073 075 095
ROTEL	074 083 085
RUSSOUND	379 391 392
SAMSUNG	016 804
SAHSUI	040 048 110 119 065 228
SAIVO	047
SCOTT	019 091
SHARP	026 094 026 175
SHERWOOD	024 102 106 447
SIRIUS	555
SONY	018 247 248 166 101 184 218 271 369 372 380 800
SOUNDESIGN	036
SSI	068
SUNFIRE	344 345 346
TEAC	005 019 049 040 212 217
TECHNICS	122 176 193 219 178 177 200 257 262
THETA DIGITAL	136
TOSHIBA	060 087 198 278
XM SATELLITE RADIO	515
YAMAHA	026 253 169 067 173 264 232 089 264 274 285 373 803
ZENITH	143 210

### Спутниковые радиоприемники

BRX	555
DELPHI	515
POLKAUDIO	515
SIRIUS	555
SONY	380
XM SATELLITE RADIO	515

## CD-проигрыватели

Марка	Коды
ADCOM	062 042
ADVA	089 170 187
AKAI	202
AMC	231 232
ARCAM	238
AUDIO ACCESS	119 147
AUDIO EASE	165
AUDIO TECHNICA	046
CALIFORNIA AUDIO	147 008
CARVER	185 041 050 107 130 134 135 138 139 203 204 167
CREEK	159
DENON	002 123
EMERSON	042
FESHER	050 185 134 008
GENEXXA	010
HARMAN KARDON	033 047 208
HITACHI	042 175
INTEL	130
JCPENNEY	141
JENSEN	158
JVC	004 022 136 163 213 214 242 243
KENWOOD	185 007 023 055 071 072 142 137 254
KRELL	241 255
KYOCERA	005
LUXMAN	011 028 070 249 252
MAGNAVOX	107
MARANTZ	041 051 077 107 209 246
MCINTOSH	212 247
MEMOREX	010
MESON	107
MITSUBISHI	179
MONDIAL	147
MYRYAD	244 155
NAD	005 178
NAKAMICHI	217 218
NEC	062
NIKKO	046
NSM	107
ONIKYO	030 038 039 168 169
OPTIMUS	010 050 081
PANASONIC	147 172 008 068 248
PARASOUND	233 240
PHILIPS	041 107 246
PIONEER	010 020 174 175 176
PROCEED	239
PROTON	107
QUASAR	147 008
RCA	017 042 150
REALISTIC	042 050 051 187
ROTEL	107 161 178 250
SAE	107
SAHSUI	107 128 171 190 125
SAIVO	050
SHARP	026 031 051
SHERWOOD	051 096 112 115 119 166
SIGNATURE	033
SONY	048 081 097 126 133 177 001(Defauld) 226 164
SOUNDESIGN	251
SUMO	155
SYLVANIA	107
SYMPHONIC	052
TANDY	010
TEAC	051 052 233 079
TECHNICS	147 172 184 008 068

Марка	Коды
THETA DIGITAL	234 235
VICTOR	004 022
WARDS	185 033
YAMAHA	024 046 054 186 183 245

## Видеомагнитофоны

Марка	Коды
<b>Видеомагнитофоны</b>	
AINA	034
AKAI	043
AMPRO	072
ANAM	145
AUDIO DYNAMICS	012 043
BROKSONIC	129
CANON	145
CRAG	003 135
CURTIS MATHES	145
DAEWOO	010 112
DBX	012 043
DYNATECH	034 053
ELECTROHOME	059
EMERSON	006 145 034 101 129 131 153
FISHER	003 010 008
FUNAI	034
GE	145 072 147 144
GOLDSTAR	101 013 012 123
HARMAN KARDON	012
HTACHI	004 034 043 013
INSTANTREPLAY	145
JCL	145
JCPENNEY	012 013 101
JENSEN	043
JVC	048 043 012 145
KENWOOD	048 034
LG	101 013 012 123
LLOYD	034
LXI	034 003
MAGNAVOX	067 145 034
MARANTZ	067 012 145
MARTA	101
MEI	145
MEMOREX	101 003 010 145 034 053 072 102
MGA	059
MINOLTA	013
MITSUBISHI	059 013
NTC	034
MULTITECH	034
NEC	012 043 048
NORDMENDE	043
OPTONICA	053
PANASONIC	070 145 167
PENTAX	013 145
PHILCO	145 034 067
PHILIPS	145 067 034 101
PILOT	101
PIONEER	013 048
PULSAR	072
QUASAR	145
RADIO SHACK	123
RCA	144 147 145 013 034
REALISTIC	003 008 010 145 034 053 101
RICO	058
SAMSUNG	102 112
SANSUI	043 048 135
SANYO	003 010 102
SCOTT	112 129 131
SEARS	003 008 010 013 101 112
SHARP	149 145
SIGNATURE	034
SONY	057 058 003 145 149 154
SOUNDDESIGN	034
STS	013
SYLVANIA	145 034 059 067

Марка	Коды
<b>SYMPHONIC</b>	
TANDY	010 034
TATUNG	043
TEAC	034 043
TECHNICS	145 070
TEKNIKA	145 034 101
THOMAS	034
TMK	006
TOSHIBA	112 131 008 059 013
TOTEMSON	101
VECTOR RESEARCH	012
VICTOR	048
VIDEO CONCEPTS	012 034
WARDS	003 013 145 034 053 131
YAMAHA	012 034 043
ZENITH	072 048 101 034 058
<b>Моноблоки телевизор/ видеомагнитофон</b>	
EMERSON	153
FUNAI	034
GOLDSTAR	101 123
HTACHI	034
JCPENNEY	101
LG	101 123
LLOYD	034
MAGNAVOX	034 067
MEMOREX	101
PANASONIC	070 167
PHILIPS	034 067
RADIO SHACK	123
RCA	034
SEARS	101
SONY	057 154
SYLVANIA	067
SYMPHONIC	034
THOMAS	034
ZENITH	034

<b>Персональные видеорекордеры/TIVO</b>	
HUGHES	001 (Default)
HUMAX	001
PHILIPS	001
REPLAY NETWORKS	775
SONY	804 805
TIVO	001
TOSHIBA	001

## Прочие компоненты

Марка	Коды
<b>Модули управления компьютерами и плеерами iPod</b>	
APPLE	401 412 476
BOSE	409
DLO	418
GRIFFIN	471
IPOUT	419
KENSINGTON	406
SONACE	419
TEH TECHNOLOGY	401
<b>Мультимедийные устройства, управляемые компьютерами</b>	
DELL	001 262
GATEWAY	001 262
HAUPPAUGE	294 295
HP	001 (Default) 262
KEYSPAN	297
SONY	001 262
TOSHIBA	001 262
WINBOOK	001 262
<b>Модули управления игровыми приставками</b>	
MICROSOFT / XBOX	408 107
SONY / PS2	414
SONY / PS3	598
AUDIO AUTHORITY / PS3	622
<b>Модули управления осветительными приборами</b>	
LITE-TOUCH	208 257
LUTRON	158 159 077
X-10	183 093
<b>D2A</b>	
ARTEC	586
CASII	587
CRAG	588
DENTAL STREAM	609
GRIDLINK	592
INET ACCESS	589
INSIGNIA	567
LASONIC	592
MAGNAVOX	584
RCA	585
SANSONIC	592
TIWAX	589 590
ZENITH	567
ZINTECH	610
ZENWELL	591 593

## Телевизоры

Марка	Коды
ABEX	025
ADMIRAL	072 251 333 160
ADVENT	247
ADVENTURA	002
AKAI	197 146 248 473 474 475 405
A MARK	112 143
AMPRO	167 073
AMSTRAD	052
ANAM	043 054 056 080 112
AOC	197 363 112 058
APEX DIGITAL	006 591
AQUAVISION	573 574
ASTAR	477
AUDIOVOX	076
BELCOR	116
BELL&HOWELL	333 072
BROKSONIC	238
BROCKWOOD	116
CARN	201
CANDLE	197 002 003 363
CAPEHART	058
CELEBRITY	001
CENTURION	197
CETRONIC	043
CITIZEN	197 002 003 363 043 258 103 143
CLASSIC	043
CLP CLASSIC	333
COLORTYPE	116 197
CONCERGE	073
CONCERTO	363
CONTEC	043 050 051
CORNEA	116
CORONADO	143
CRAIG	043 054
CROWN	043 143
CURTIS MATHES	197 258 363 143
CXC	043
DAEWOO	363 043 076 103 127 143
DAYTRON	363 143
DELL	319 320
DIGITAL PROJECTION	570
DIMENSIONA	333
DREAMVISION	235
DUKANE	011 025
DUMONT	116 073
DURABRAND	096
DWIN	177 257
DYNASTY	043
DYNATECH	062
DYNEX	399
ENI	187
ELECTROBAND	001
ELECTROGRAPH	470
ELECTROHOME	143 024 076 196
ELEKTRA	072
ELEMENT	363 494
EMERSON	028 048 043 155 005 197 363 047 050 051 076 096 143 151 153 154
ENVISION	116 197
ESA	323
FISHER	007 057
FLUTSU	198 246 346
FUNAI	028 043 052
FUTURETECH	043
GATEWAY	242 268

Марка	Коды
GE	160 144 165 073 197 008 009 034 056 074 130 155 333 363
GEM	391
GEMRAITAR	116 073
GOLDSTAR	113 116 102 363 106 112 127 143
HALL MARK	363
HAIER	164 363
HANNSPREE	381
HENSEN	419 442
HITACHI	011 166 363 009 010 012 023 075 143 158 072 250 587
HP	316 327 378
HUMAX	116
ILO	472 399
INFINITY	164
INFOCUS	330 333 547 548 532
INTEQ	073
INSGENIA	350 354 457 399 164 454
JAMEL	002
JBL	164
JCB	001
JCFENNEY	363 024 197 008 009 030 065 258 143 160
JENSEN	013
JVC	038 034 001 083 199 210 240 406 581
KAWASHO	116 001 197
KEC	043
KENWOOD	197 001
KLEGG	470
KLOSS	002 059
KMC	143
KONKA	457
KRESEN	530
KTV	043 197 143 154
KURAZAI	072
LG	113 116 102 106 112 127 143 284 363 569 576
LODGENET	072
LOEWE	164
LOGIK	072
LUXMAN	363
LXI	166 007 138 052 251 160 164
MAGNAVOX	164 059 197 003 060 061 363 063 064 127 022 160 094 226 467
MAJESTIC	333 072
MARANTZ	197 164
MATSUI	164
MAXENT	242
MEGATRON	116 197 011
MEMOREX	007 072 363
MGA	197 363 024 028 042
MIDLAND	333 073
MINUTZ	008
MITSUBISHI	109 124 024 363 028 040 042 146 348 450
MONTGOMERY WARD	333 072
MITC	197 363 062 258
NAD	138 025
NEC	130 134 197 040 024 056 019 237 262 272 575 577
NET TV	202
NIKKI	043

Марка	Коды
NIKKO	116 197
NIKO	527
NORCENT	390
NUMERON	351 567
OLEVIA	432 363
ONKING	043
OWNA	043
OPTIMUS	025
OPTONICA	019 251
OPTOMA	265 270 249
ORION	096
PANASONIC	034 056 080 164 208 524 583
PHILCO	197 003 059 060 064 164 363 024 056 063
PHILIPS	164 005 093 038 197 003 363 059 127 206 333 431 594
PILOT	116
PIIONEER	135 025 197 018 023 116 234 272 374 393
POLAROID	323 328 353 354 356 457 494 505
PORTLAND	363 143
PROSCAN	144 160 333 165 167
PROTON	363 112 058 143 171 172 193
PROTRON	498 499 392 398
PROVIEW	494
PROX	572
PULSAR	116 073
QUASAR	034 056
RADIO SHACK	019 363 143 043 127
RCA	160 165 065 144 197 363 024 056 152 023 074 333 588
REALISTIC	007 019 043 047
REVOLUTION HD	470
RUNCO	072 169 178 179 180 181 182 073 342 416 395
SAMPO	197 058 363 202
SAMSUNG	050 089 105 363 127 143 160 228 229 258 578
SAMSUX	072
SANSUI	096 399
SANYO	166 007 020 053 057 082 187
SCEPTRE	276
SCOTCH	116 197
SCOTT	028 043 363 048 143 497
SEARS	138 030 363 007 028 057 143 094 160 082 165 166
SELECO	189 200 205 011
SHARP	019 014 028 029 363 022 113 175 251 308 496
SHOGUN	116
SIGNATURE	072
SIMPSON	003
SONY	001 (Default) 147 185 085 213 277 279
SOUNDESIGN	028 363 003 043
SOYO	528
SPECTRACON	112
SPECTRONIQ	499
SSS	363 043
SUPRA	116
SUPRE MACY	002
SUPREME	001

Марка	Коды
SVA	328
SYLVANIA	197 003 052 059 060 063 064 164 160 127 593
SYNTAX OLEVIA	333 144 160 376 432 363
TANDY	251
TATUNG	056 062
TECHNICS	034 080
TECHWOOD	363
TEKNIKA	002 003 363 024 028 043 072 258 143
TELEFUNKEN	037 046
TELERENT	072
TERA	172
TIMK	363
TOSHIBA	138 030 007 040 062 258 325
TOTEVISION	143
TRUTECH	529
UNIVERSAL	008 009
VICTOR	038
VIDEO CONCEPTS	146
VOKRON	174 164 188 192 342
VITECH	363
VIEWSONIC	242 433
VIRING	002
VIORE	472 592
VISCO	494
VITO	363
VIZIO	391 603
WARDS	363 008 009 019 028 060 061 063 064 072 074 143 164 034
WESTINGHOUSE	076 276 001
YAMAHA	197 363 370 372 408
YORK	363
YUPTITERU	043
ZENITH	073 092 095 103 284
ZONDA	112

## DVD-проигрыватели

Марка	Коды
NIKKO	116 197
NIKO	527
NORCENT	390
NUVISION	351 567
OLEIA	432 363
ONKING	043
ONWA	043
OPTIMUS	025
OPTONIKA	019 251
OPTOMA	265 270 249
ORION	096
PANASONIC	034 056 080 164 208 524
	583
PHILCO	197 003 059 060 064 164
	363 024 056 063
PHILIPS	164 005 093 038 197 003
	363 059 127 206 333 431
	594
PILOT	116
PIONEER	135 025 197 018 023 116
	234 272 374 393
POLAROID	323 328 353 354 356 457
	494 505
PORTLAND	363 143
PROSCAN	144 160 333 165 167
PROTON	363 112 058 143 171 172
	193
PROTRON	498 499 392 398
PROVIEW	494
PROX	572
PULSAR	116 073
QUASAR	034 056
RADIO SHACK	019 363 143 043 127
RCA	160 165 065 144 197 363
	024 056 152 023 074 333
	588
REALISTIC	007 019 043 047
REVOLUTION HD	470
RUNCO	072 169 178 179 180 181
	182 073 342 416 395
SANPO	197 058 363 202
SAMSUNG	050 089 105 363 127 143
	160 228 229 258 578
SAMSUX	197
SANSUI	096 399
SANYO	166 007 020 053 057 082
	187
SCEPTRE	276
SCOTCH	116 197
SCOTT	028 043 363 048 143 497
SEARS	138 030 363 007 028 057
	143 094 160 082 165 166
SELECO	189 200 205 011
SHARP	019 014 028 029 363 022
	143 175 251 308 496
SHOGUN	116
SIGNATURE	072
SIMPSON	003
SONY	001(Defaul) 147 185 085
	213 277 279
SOUNDESIGN	028 363 003 043
SOYO	528
SPECTRCON	112
SPECTRONIQ	499
SSS	363 043
SUPRA	116
SUPREMACY	002
SUPREME	001

Марка	Коды
SVA	328
SYLVANIA	197 003 052 059 060 063
	064 164 160 127 593
SYNTAX OLEVIA	333 144 160 376 432 363
TANDY	251
TATUNG	056 062
TECHNICS	034 080
TECHWOOD	363
TECHNIKA	002 003 363 024 028 043
	072 258 143
TELEFUNKEN	037 046
TELERENT	072
TERA	172
TMK	363
TOSHIBA	138 030 007 040 062 258
	325
TOTEVISION	143
TRUTECH	529
UNIVERSAL	008 009
VICTOR	038
VIDEO CONCEPTS	146
VIDEOKRON	174 164 188 192 342
VIDTECH	363
VIEWSONIC	242 433
VINING	002
VIORE	472 592
VISCO	494
VITO	363
VIZIO	391 603
WARDS	363 008 009 019 028 060
	061 063 064 072 074 143
	164 034
WESTINGHOUSE	076 276 001
YAMAHA	197 363 370 372 408
YORK	363
YUPTERU	043
ZENITH	073 072 095 103 284
ZONDA	112

## DVD-проигрыватели

Марка	Коды
AIWA	146
AKAI	281
ALPINE	098
APEX DIGITAL	087 282 115
BROKSONIC	130
CINEVISION	091
COBY	260
CYBERHUB	271
DENON	138 080 173
DURABRAND	091
DVD 2000	017
EMERSON	091 143
ESA	143
FESHER	147
FUNAI	143
GE	027
GO VIDEO	137 091 220 221 265
GOLDSTAR	091
HARMAN KARDON	084 140
HITACHI	101
ILO	268
INITIAL	282
INSIGNIA	143
INTEGRA	142 338
JBL	084
JVC	012
KENWOOD	151
KES	279
KLH	135
KRELL	104
LEXICON	148
LG	091 057
LITEON	264 265
MAGNAVOX	001 096 143 282
MALATA	267
MARANTZ	083 095
MERIDIAN	153
MICROSOFT	027
MINITEK	282
MITSUBISHI	017
MYRIAD	102 134
NAD	088
NAKAMICHI	103
ONKYO	076 141 142 338
OPPO	266 341
OPTIMUS	107
ORION	130
PANASONIC	042 138 144 150 285
PHILIPS	001(Defaul) 083 095 166
	344
PHILIPS MAGNOVOX	141 001
PIONEER	023 092 099 107 108 131
	304
POLAROID	233
POLK AUDIO	141 001
PROSCAN	027
RCA	027
RUTECH	269
SAMSUNG	056 165 170 137 159 275
SANSUI	130
SANYO	147
SEARS	130
Sensory Science	265
SHARP	094
SONY	033 118 145 126 191 286
	242 243 343
SUPERSCAN	143
SV2000	143

Марка	Коды
SYLVANIA	143
SYMPHONIC	143
TATUNG	102
TEAC	107
TECHNICS	042
TECHWOOD	088
THOMPSON	027
TOSHIBA	130 141 164 188 273
VENTURER	149
X-BOX	027
YAMAHA	042 089 166 138 197 334
ZENITH	057 091

### BLU-RAY и HD DVD-проигрыватели

Марка	Коды
LG	091
PANASONIC	285
PIONEER	304
SAMSUNG	275
SONY	286
TOSHIBA	273

### DVD-рекордеры

Марка	Коды
CYBERHOME	271
GO VIDEO	220 221 265
ILO	268
KES	279
LITEON	265
PANASONIC	138
SENSORY SCIENCE	265
SONY	191
TOSHIBA	188

### Моноблоки телевизор/ DVD-проигрыватель

Марка	Коды
AIWA	146
AKAI	281
DURABRAND	143
ESA	143
FUNAI	143
INSIGNIA	143
MAGNAVOX	282
MINITEK	282
SAMSUNG	165
SV2000	143
SYLVANIA	143
SYMPHONIC	143
TOSHIBA	130

### Моноблоки телевизор/ DVD-проигрыватель/ видеоманифакт

Марка	Коды
EMERSON	143
INSIGNIA	143
MAGNAVOX	143
PANASONIC	144
SUPERSCAN	143
SYLVANIA	143
TOSHIBA	164

### Моноблоки DVD-проигрыватель/ видеоманифакт

Марка	Коды
GO VIDEO	137
PANASONIC	150
PHILIPS	001
	(VCR Functions for VCR 067)
SAMSUNG	137 139
SANSUI	130
SONY	145 191
TOSHIBA	141
ZENITH	091
	(VCR Functions for VCR 101)

## Кабельные декодеры и спутниковые приемники

марка	коды
<b>Кабельные декодеры</b>	
ABC	004 042 053
ADB	315 254 255 259
ADELPHI	001 074
ADVANCED REMOUSE	001
AUTRIO	001
AMERICAST	099
AMINO	256 257 260 261
ARMSTRONG	074
ART BROADBAND	074 035
ATLANTIC BROADBAND	001 074
BELL SOUTH	099
BLUE RIDGE	001 074
BRESNAN	074
BRIGHT HOUSE	001 110
BUCKEYE COMM	074
CABLEVISION	001 074 108
CHARTER	001 074
CISCO	001 041 042 045 313 035 356
COGECO	074
COMCAST	001 074 110 313
COMSAT	074
COX DIGITAL	001 074
ONGEO	111
EAGLE	020 030
EASTERN	057
ENTONE	316 258
GEMINI	008
GENERAL INSTRUMENT	074 104
GNC	099
GOLDEN CHANNEL	030
HAMLIN	049 055
HITACHI	055
INSIGHT	074
JERROLD	074 004 002 008 009 010 069
MAGNAVOX	010 012
MASSILLON	074
MEDACOM	074
MOTOROLA	074 110 148 111 112 036
MOXI	111 252 086
MYRIO	254 255
NCTC	074
NOW TV	314
NIS	015 038
OAK	031 053
PACE	001 074 110 313
PANASONIC	044 047
PHILIPS	006 012 013 020 085
PIONEER	001(Defunct) 034 051 063 105
QUEST	112
RCA	047
RCI	074
REGAL	049
REGENCY	057
RODGERS	001
SAWSUNG	030
SCHUMPER ATLANTA	001 041 042 045 035
SEREN	001
SERVICE ELECTRIC	074
SHAW	074
SIGECOM	001
SONY	108
SPRUCER	047
STARCOM	002 004 008 009
STARGATE	008 030 104

марка	коды
SUSQUEHANNA	001 074
TELNET	154
TIME WARNER	001 074
TOCOM	056
UNITED CABLE	004 053
VENZON	110
VIDEOTRON	001
VIEWSTAR	012 015
WEGENER	250
WIDE OPEN WEST	001 099
ZENITH	093 100

<b>Спутниковые приемники</b>	
CABLEVISION	148
DIRECTV	173
DISH NETWORK	122
ECHOSTAR	122
EXPRESSVU	122
GENERAL ELECTRIC	116 150
GENERAL INSTRUMENT	148
GOI	122
HITACHI	139 140
HTS	122
HUGHES	114
JVC	122
LG	170
MITSUBISHI	114
MOTOROLA	148
NEXT LEVEL	148
INFUSION	192
PANASONIC	142 160
PHILIPS	152 153 156 114
PROSCAN	116 150
RADIOSHACK	148
RCA	116 150
SAHNSUNG	155 163 169 175
SKY	164
SONY	115
STAR CHOICE	148
TOSHIBA	127 114 158
VOOM	148



## **Часто задаваемые вопросы**

### **Если батареи сядут, пропадут ли настройки?**

Нет. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти WR7. Можно вынуть батареи на несколько месяцев, но WR7 запомнит все настройки.

### **Что такое MacroPower?**

MacroPower – очень полезный способ сделать многое одним нажатием кнопки. Например, в большинстве домашних кинотеатров, чтобы посмотреть телевизор, нужно включить телевизор, кабельный или спутниковый ресивер, а потом еще и аудиосистему. MacroPower позволяет включить их все в нужной последовательности нажатием одной кнопки. Подробная информация приводится на странице 21 настоящего руководства.

### **Почему пульт дистанционного управления перестал работать?**

Замените батарейки (щелочные, AA).

### **К кому обращаться за дополнительной информацией?**

Сотрудники технической поддержки Universal Remote Control всегда ответят на ваши вопросы.

**Пишите [techsupport@universalremote.com](mailto:techsupport@universalremote.com)**

**Посетите наш сайт [www.universalremote.com](http://www.universalremote.com)**

**Звоните по (914) 835-4484**

**Понедельник-пятница, 9.00 – 18.00**

**(стандартное восточное время)**

## **Ограниченная гарантия на территории США**

UNIVERSAL REMOTE CONTROL, INC. гарантирует отсутствие дефектов материала и изготовления на протяжении одного (1) года, на указанных ниже условиях. Universal Remote Control имеет право по своему выбору отремонтировать изделие с заменой деталей или заменить его на другое, новое или сходное с новым по состоянию.

### **Настоящая гарантия не распространяется на следующие компоненты и ситуации.**

- Пульты, приобретенные у неавторизованных продавцов
- Пульты, приобретенные в подержанном состоянии.
- Пульты, используемые в коммерческих целях.
- Повреждения в результате использования устройства не по назначению, небрежного отношения или стихийных бедствий.
- Внесение изменений в конструкцию пульта или его внедрение в состав других изделий.
- Пульты, приобретенные более 12 месяцев назад.

## **Технические характеристики**

<b>Возможность обучения</b>	80 команд на каждое устройство
<b>Программирование макросов</b>	13 макросов до 20 команд в каждом
<b>Объем энергонезависимой памяти</b>	64 КБ
<b>Дальность действия</b>	9-15 м в зависимости от условий использования
<b>Вес</b>	195 г (без батарей)
<b>Габариты (ШхВхГ)</b>	5,3 x 22 x 2,8 см
<b>Батареи</b>	две щелочных батареи типа AA (входят в комплект поставки)

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**



The Pioneer in Control Technology

**500 Mamaroneck Avenue, Harrison, NY 10528**

**Тел.: (914) 835-4484 Факс: (914) 835-4532**

**[www.universalremote.com](http://www.universalremote.com)**